

ERGO КАРУСЕЛЬ





Новая модель системы для угловых шкафов


НОВИНКА!





ERGO КАРУСЕЛЬ




хром / белый




графит / графит



НОВИНКА ERGO КАРУСЕЛЬ



-● **современный дизайн**
-● **плоский прут**
-● **полка, встроенная в металлическую плоскую планку**
-● **полки с противоскользящим ковриком**
-● **блокировка выдвижения штанги**
-● **механизмы крепления полок**
-● **два цветовых варианта**



хром / белый



графит / графит

ПРЕДЫДУЩАЯ
МОДЕЛЬ

SILVA КАРУСЕЛЬ



простой дизайн

●.....

прут из проволоки

●.....

полка, оклеена мебельной кромкой

●.....

гладкие полки без противоскользящего коврика

●.....

отсутствие блокировки выдвижения штанги

●.....

втулки крепления полок


●.....

два цветовых варианта

●.....



хром / белый



хром / графит



Информация для заказа


Ergo Карусель

Основные компоненты		
Карусель 3/4 Ø703 / 803		
 		
ширина	индекс	цвет
703	TE08.4253.43	374, ID4
803	TE08.4205.43	374, ID4

КОДЫ ПОКРЫТИЯ: 374 ХРОМ / БЕЛЫЙ ID4 ГРАФИТ

Технические данные и способ установки


Монтажные размеры




Ø	A	B
703	395	755
803	450	865

Способ монтажа

1. Установите полки на нижнюю штангу, добавьте блокировку и верхнюю штангу.



2. Прикрутите крепления в корпусе шкафа.



3. Вставьте штангу с полками в шкаф и поместите ее нижнюю часть в нижнее крепление. Затем раздвиньте верхнюю часть штанги, поместите ее в верхнее крепление и зафиксируйте положение. Установите верхнюю полку в одно из двух доступных положений. Равномерно распределите предметы на каждой полке.






Схема поворота



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

REJS Spółka z o.o., 87-500 Rypin, ul. Mławska 61
BOK +48 54 280 5651, www.rejs.eu



RejsRypin



rejs_wyposazenie_mebli



Rejs Group



e-rejs.eu



www.rejs.eu



REJSakcesoria